

**KROSS X  
STUDIO**

**ESTUCHES PARA RELOJ  
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

# TABLA DE CONTENIDO

Presentación 3

Uso y mantenimiento 4

Características técnicas y garantía 5

# PRESENTACIÓN

Ha comprado una caja de reloj Kross Studio y queremos darle las gracias.

Los productos de Kross Studio son fabricados por artesanos con los más altos niveles de exigencia y un saber hacer incomparable.

Las cajas de relojes Kross Studio se realizan con piel vegetal de alta calidad para proteger lo mejor posible el reloj.

La piel es un material natural susceptible de sufrir arrugas, marcas o la aparición de una pátina con el paso del tiempo. La interacción con su reloj dejará huellas superficiales.

Para garantizar la longevidad de la caja de reloj, le recomendamos que tome algunas precauciones.

# USO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda evitar el contacto con el agua, el calor intenso, la luz solar directa, la humedad excesiva o la sequedad para no alterar su color ni su aspecto. En caso de contacto con el agua, utilice un paño suave para evitar la formación de huellas o de arrugas por el secado. Evite frotar con textiles crudos u oscuros para que los colores oscuros no manchen las pieles más claras.

Para garantizar la longevidad de la caja de reloj, le recomendamos que realice el siguiente cuidado al menos una vez al año siguiendo estas instrucciones:

- Deposite una pequeña cantidad de crema universal protectora, renovadora y nutritiva para piel en un paño de algodón suave y limpio.
- Aplique el paño sobre la caja efectuando movimientos circulares y masajeando la piel hasta que el producto sea absorbido por el material.
- Repita tantas veces como sea necesario para cubrir las zonas tratadas.
- Deje que la crema protectora actúe durante unos diez minutos y luego cepille con un paño de algodón suave y limpio. El roce de este último permite que el producto actúe y revele toda la belleza de la piel.

Realice esta operación con cuidado en la parte impresa de la caja para que no se altere el diseño.

Esta manipulación puede realizarse en la piel en caso de irritación, arañazos o manchas. En caso de mancha en el tejido de microfibra de poliéster de alta calidad utilizado en el interior de la caja, utilice un paño suave, ligeramente húmedo y enjabonado y frote la zona según sea necesario.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y GARANTÍA

---

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

**Diámetro**

100mm

**Ancho**

75mm

**Peso**

160g

**Material exterior**

Piel de curtido vegetal

**Material interior**

Tejido de microfibra de poliéster de primera calidad

## GARANTÍA

---

La garantía de su estuche es de dos años. Registre su producto en línea en **kross-studio.ch** para ampliar su garantía a 3 años más (5 años en total).

La garantía cubre la sustitución o reparación gratuita de su caja con rotor con defectos de fabricación, siempre que estos defectos estén claramente establecidos. Los trabajos de limpieza, el desgaste normal y los daños debidos a causas externas o a un uso inadecuado no están cubiertos por la garantía.